



SEKONIC Flash Meter

L-256





Assembly Parts

S - 6	Main Base Plate
S - 7	Body
S - 9	Head Base Plate
S - 10	Reflected-light Filter
S - 11	H/L Switch Ring
S - 12	Lumisphere
S - 13	Lumidisk
S - 14	Indication Ring
S - 19	Movement

基 板 組 立
本 体 組 立
受光部基板組立
配光制御板組立
H. L 切換えリング組立
光 球 組 立
光 板 組 立
指標リング組立
電池計組立

Single Parts

3	Screw
12	Battery Cover
13	Strap Connector
16	On/Off Switch Button
18	Pressure Plate
19	Leaf Holder
20	B. C. Button
22	Mask
23	B. C. Holder
24	Screw for Spring
25	Screw for Spring
26	B. C. Spring
27	Synchro Socket
28	Lug
29	Nut
30	Switch Tube
31	Nut
32	Coil Spring
33	Switch Button
34	Head Cover
46	Leaf Spring
47	Holder (1)
48	Holder (2)
49	Glass Filter
50	Filter Holder
51	Nut
52	Coil Spring
53	Click Spring
56	Light Control Ring
57	Dust-proof Plate
64	Silicon Diode
65	On/Off Switch
66	Circuit Plate Complete
68	B. C. Switch
69	Scale Plate
70	Screw for Scale Plate
71	On/Off Switch Base
72	Internal Cover

丸皿ネジM2×9
電池カバー
紐掛金具
切換えボタン
切換えボタンパネ
パネ押え
B. C ボタン
B. C マイラー
B. C スイッチ押し板
B. C パネ掛け
B. C パネ軸
B. C パネ
シンクロソケット
X 端子ラグ板
ソケット取付けナット
スイッチボタン受け
スイッチボタン受けナット
スイッチスプリング
スロッチボタン
受光部カバー
パネネットパネ
受光部基板押え (1)
受光部基板押え (2)
ガラスフィルター
フィルター押え
スプリング掛けナット
切換えフィルタースプリング
フリックパネ
配光制御板
防 塵 板
受 光 部 子
切換スイッチ
配 線 板
B. C スイッチ
スケール板
スケール板止めネジ
切換え銘板
内 カ ヱ ー

Part No.	Part Name	Remarks
73	Transparent Cover	カバ
75	Dial Base	ダイヤル台
76	f/stop Dial	絞りダイヤル
77	Time Dial	タイムダイヤル
78	Dial Holder II	ダイヤル受け
79	ASA Dial	ASAダイヤル
80	Ring 5.6φ×0.2	中座金 5.6φ×0.2
81	Ornamental Plate	飾り銘板
82	Spring Washer (1)	バネワッシャー (1)
83	Indication Dial	指示ダイヤル
84	Dial Cover	ダイヤルカバー
85	Screw for Dial Assembly	ダイヤルネジ
86	Dial Holder I	ダイヤルおさえ
88	Spring Washer II	バネワッシャー (2)
89	Spring Washer III	バネワッシャー (3)
92	Ornamental Clamp	受光部飾り板
93	Rear Name Plate	裏銘板
97	Washer	平座金 2.1φ×0.3
98	Nut	ナット M2
110	Ceramic Needle Stopper	碼子ホルダー
112	Click Ball	クリックボール
116	Screw for Body	本体止めネジ
120	Ring	光板用止めナット
121	DialRing	テフロンワッシャー (2)
122	Filter	反射光制御板
216-051	E Ring	E リン グ
28C-387	Sphere	光 球
28C-238	Disk	光 板

Screws


Screw 1S 1.7×2.2	皿小ネジ 1S 1.7×2.2
Screw 1S 1.7×3	皿小ネジ 1S 1.7×3
Screw 3S 1.7×4	皿小ネジ 3S 1.7×4
Screw 1M 1.7×2	丸小ネジ 1M 1.7×2
Screw 1M 1.7×3	丸小ネジ 1M 1.7×3
Screw 1M 1.7×3.5	丸小ネジ 1M 1.7×3.5
Screw 1M 2×3	丸小ネジ 1M 2×3
Screw 2M 1.7×3	丸小ネジ 2M 1.7×3
Screw 1H 1.7×2.1	平小ネジ 1H 1.7×2.1
Screw 2H 1.7×3.5	平小ネジ 2H 1.7×3.5
Screw 2H 1.7×4	平小ネジ 2H 1.7×4
Screw 3H 1.7×2	平小ネジ 3H 1.7×2
Screw 3H 1.7×3.5	平小ネジ 3H 1.7×3.5
Screw 3H 2×2.4	平小ネジ 3H 2×2.4
Screw 3H 2×2.5	平小ネジ 3H 2×2.5
Screw 3H 2×3	平小ネジ 3H 2×3
Screw 3H 2×3.5	平小ネジ 3H 2×3.5

Cords


Main Syncro Cord	シンクロコード (5m)
Syncro Cord (Red)	シンクロコード 赤
Syncro Cord (Black)	シンクロコード 黒

Strap


ストラップ



SYNCR0 CORD(RED)



SYNCR0 CORD(BLACK)



MAIN SYNCR0 CORD

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10